Vorago®

es tiempo de
CREAR
COMUNICAR
DIVERTIRSE



KIT VORAGO 103

Teclado multimedia y ratón

Manual de Usuario

Lea el Manual de Usuario antes de usarse.

www.voragolive.com

KIT VORAGO 103

Teclado multimedia y ratón



Versatilidad y economía

Toda la versatilidad y disposición multimedia en este Kit de teclado y ratón diseñado para el uso y trabajo diario. Resistente y a la vez sencillo de usar, con este Kit accede y controla tus aplicaciones multimedia rápidamente. Con su adaptador PS/2, te permite dejar los puertos USB disponibles para otros periféricos en el caso que lo requieras.

Instalación del Kit Vorago 103 (USB)

- Localiza un puerto USB disponible en tu computadora.



- Conecta el cable USB de tu teclado y ratón en el puerto de tu computadora.
- Espera unos momentos a que el sistema operativo reconozca y configure los controladores automáticamente.
- Ahora tu Kit Vorago 103 está listo para usarse.

Instalación del Kit Vorago 103 (PS/2)

- Localiza un puerto PS/2 disponible en tu computadora.
- Conecta el extremo USB del adaptador PS/2 verde al cable de tu ratón y el extremo USB del adaptador PS/2 morado al cable de tu teclado.



- Conecta los extremos PS/2 de los adaptadores de tu teclado y ratón a los puertos de tu computadora.
- Espera unos momentos a que el sistema operativo reconozca y configure los controladores automáticamente.
- Ahora tu Kit Vorago 103 está listo para usarse.

Teclas multimedia y de acceso rápido

El teclado cuenta con teclas multimedia y de acceso rápido que se activan al presionar la tecla “Fn”.

En la siguiente página se muestra la función que tiene cada una de las teclas multimedia y de acceso rápido.



Número	Icono	Función
1		Abre el navegador web
2		Abre la pestaña de favoritos
3		Iniciar búsqueda
4		Refrescar la pantalla
5		Detiene la carga de una página web
6		Cargar la página web siguiente
7		Cargar la página web anterior
8		Abre el correo electrónico
9		Abre el reproductor multimedia
10		Abre el explorador de windows
11		Accede a la calculadorA
12		Activa y desactiva el sonido
13		Salta a la canción anterior de la lista de reproducción
14	▶/II	Reproducir / Pausa
15		Salta a la canción siguiente de la lista de reproducción
16	■	Detiene la reproducción
17		Reduce el volumen
18		Aumenta el volumen

Ficha Técnica

Requerimientos:	Puerto USB libre
Interfaz:	USB
Alcance:	1.5 m
Plug and play:	Sí
Voltaje de entrada:	5 V ⎓ 100 mA (teclado), 5 V ⎓ 100 mA (ratón)
Alimentación:	USB
Dimensiones:	437 x 137 x 26 mm (teclado) 110 x 64 x 35 mm (ratón)
Peso:	470 g (teclado), 78 g (ratón)
Compatibilidad:	PC - 7 / Vista / XP / 2000

Teclado:

Teclas:	105 (18 con atajo multimedia)
Porciones:	3

Ratón:

Lector:	Óptico
Resolución:	1 000 DPI*
Botones:	3

* DPI = Dots per inch (Puntos por pulgada). 1 Pulgada = 2.54 cm

Precauciones.

- Evita derramar líquidos sobre tu teclado o ratón, ya que puede ocasionar un mal funcionamiento.
- Limpia tu teclado y ratón con un paño seco.

Localización de Averías.

Si tu teclado o ratón no funcionan en lo absoluto:

Asegúrate de que el cable USB está bien conectado al puerto USB de tu computadora.

Asegúrate de que tu computadora esté trabajando adecuadamente.

Intenta cambiar el cable a otro puerto USB.

Póliza de Garantía.

Importante: Favor de leer y llenar esta Póliza de Garantía y sellarla en la tienda en la compra del producto.

Cisne 1307-A
Col. Morelos C.P. 44910
Guadalajara, Jalisco, México.
Tel. (33) 1078-3420

VORAGO, S.A. de C.V.

www.voragolive.com

Nombre del producto:	**Teclado multimdia y ratón**	Sello de Distribuidor:
Modelo:	**KM-103**	
Marca:	**Vorago**	
Número de Serie (en su caso):		
Factura o Nota de Compra No.:		
Fecha de Compra:		

Duración de la Garantía
Esta Póliza de Garantía tiene la duración de 1 (Un) año a partir de la fecha de compra del producto.
Donde hacer válida la Garantía
En el establecimiento donde se adquirió el producto.
Procedimiento para hacer válida la Garantía
Para poder hacer válida cualquier Garantía de nuestros productos es necesario cubrir incondicionalmente con los siguientes requisitos:
1. Presentar el producto adquirido.
2. Presentar el original de esta Póliza de Garantía debidamente llenada y sellada por el establecimiento donde se adquirió el producto o la factura, o el recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.
Conceptos que cubre la presente Garantía
a. La presente Garantía ampara todas las piezas y componentes del producto incluyendo la mano de obra.
b. Vorago, S.A. de C.V. reemplazará cualquier pieza o componente electrónico sin costo adicional para el consumidor.
c. La presente Garantía cubre los gastos de transportación del producto que derive de su cumplimiento; los cuales serán atribuibles directamente al proveedor del producto.
Excepciones
En ninguno de los siguientes casos esta Garantía será válida:
a. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
b. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el manual de usuario incluido con el producto.
c. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado en forma alguna por personal no autorizado por parte de Vorago, S.A. de C.V.
Partes, componentes, consumibles y accesorios.
Disponibles en el establecimiento donde se adquirió el producto.

Producto: Teclado multimedia y ratón
Modelo: KM-103
Contenido: 1 Juego
País de Origen: China

Importador:

Vorago, S.A. de C.V.
Cisne 1307-A
Col. Morelos C.P. 44910
Guadalajara, Jalisco, México.
R.F.C. VOR-071009-BMA

Certificaciones.

www.voragolive.com